

NOTE CLÉ: La Sécurité est Votre Priorité

Avant de mettre en marche ou d'utiliser la machine, il est IMPÉRATIF de lire attentivement l'intégralité du contenu du manuel d'utilisation et d'entretien fourni par Stefani S.r.l.

GUIDE ESSENTIEL DE SÉCURITÉ ET D'ENTRETIEN

Tourets à meuler et tourets à polir Stefani S.r.l.

USAGES AUTORISÉS ET INTERDITS

✓ PERMIS

- Enlèvement de matériaux
- Meulage professionnel
- Affûtage d'outils
- Ébavurage
- Finition des métaux
- Polissage de lunettes, d'instruments de musique, de dessins
- Tout métal, de l'acier à la fonte

✗ INTERDIT

- Alimentation électrique non conforme
- Environnements extérieurs, humides ou explosifs
- Pression excessive sur la meule/brosse
- Utilisation de surfaces latérales de meules abrasives
- Absence ou mauvaise installation des protections de sécurité
- Utilisation dans des conditions dangereuses ou défectueuses

⚠ IMPORTANT:

Un seul opérateur est autorisé pendant le traitement. Les autres opérateurs ne sont autorisés que pour le chargement/déchargement, le transport et l'installation.

PENDANT L'UTILISATION TRAVAILLER AVEC SÉCURITÉ, PRÉCISION ET CONCENTRATION

● DÉMARRAGE

- Mise en marche et attente de la vitesse de fonctionnement

▲ POSITIONNEMENT DE LA PIÈCE À USINER

- Pièce bien positionnée, tenue à deux mains, utilisation de repose-pièces

✋ PRESSION MODÉRÉE

- Soutien modéré, pas de force excessive

🔄 MOUVEMENT RÉGULIER

- Mouvement régulier pour éviter la surchauffe de la pièce à usiner

❄️ REFROIDISSEMENT

- Refroidissement de la pièce pendant l'utilisation

🧠 CONCENTRATION

- Soins extrêmes, pas d'utilisation par des non-experts

🚨 DÉFAUTS / URGENCES

- Arrêt immédiat en cas de panne

💥 RUPTURE DE LA MEULE

- Contrôle des dommages, contrôles de sécurité après rupture

APRÈS UTILISATION ENTRETIEN DE ROUTINE

● ARRÊT DE L'ALIMENTATION

- Appuyer sur STOP / coup de poing d'urgence, attendre l'arrêt complet

🔌 DÉCONNEXION

- Déconnecter du système avant le nettoyage ou l'entretien

🧼 NETTOYAGE

- Enlever la poussière avec un aspirateur ou une brosse. **PAS d'air comprimé!**

🔧 CONTRÔLE DE L'USURE ET ENTRETIEN

- Lubrification : non nécessaire
- Intégrité et usure de la meule/brosse
- Réglage du support de la pièce (meuleuses) : max. 2 mm de la meule
- Remplacement du pare-étincelles transparent, s'il est altéré
- Dressage et remplacement des meules/brosses : suivre le manuel complet

⚠ DÉFAUTS:

- **NE PAS intervenir soi-même!**
➤ Contacter le revendeur ou le fabricant

AVANT UTILISATION CONTRÔLES PRÉ-OPÉRATIONNELS INDISPENSABLES À LA SÉCURITÉ

📍 POSITIONNEMENT DE LA MACHINE

👁️ INSPECTION VISUELLE ET CONNEXIONS

🔍 INSPECTION DES MEULES ET DES BROSSES

🧤 OBLIGATOIRE EPI

📏 VERIFIEZ DISTANCE DU SUPPORT DE PIÈCE (max 2 mm)

**LA SÉCURITÉ EST VOTRE
RESPONSABILITÉ.
TRAVAILLEZ INTELLIGEMMENT,
TRAVAILLEZ EN TOUTE SÉCURITÉ!**

🔧 ENTRETIEN ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRES

Pour un service, un entretien ou des réparations qualifiés
➤ Contacter le revendeur ou STEFANI S.r.l.



Via Villoresi 71 - 20029 Turbigo MI
P.IVA e C.F. 11336420150
Tel. +39.0331.899144
Fax +39.0331.890178
info@stefanisrl.it - www.stefanisrl.it