

NOTA BENE FONDAMENTALE: La Sicurezza è la Tua Priorità Assoluta

Prima di accendere o operare sulla macchina, è **IMPERATIVO** leggere attentamente il libretto d'uso e manutenzione fornito da Stefani S.r.l.

GUIDA ESSENZIALE ALLA SICUREZZA E MANUTENZIONE Smerigliatrici e Pulitrici da banco industriali Stefani S.r.l.

USI CONSENTITI E VIETATI

✓ CONSENTITI

- Asportazione materiale
- Smerigliatura professionale
- Affilatura utensili
- Sbavatura
- Finitura metalli
- Pulitura Occhialeria, Strumenti Musicali, Design
- Qualsiasi metallo, dagli acciai alla ghisa

✗ VIETATI

- Alimentazione non conforme
- Ambienti esterni, umidi o esplosivi
- Pressione eccessiva su mola/spazzola
- Uso superfici laterali della mola abrasiva
- Assenza o montaggio scorretto delle protezioni di sicurezza
- Uso in condizioni di pericolo o guasto

⚠ **IMPORTANTE:**

Durante la lavorazione è ammesso solo 1 operatore. Altri operatori sono consentiti solo per carico/scarico, trasporto e installazione

PRIMA DELL'USO

CONTROLLI PRE-OPERATIVI ESSENZIALI PER LA SICUREZZA

- 📍 **POSIZIONAMENTO MACCHINA**
- 👁️ **ISPEZIONE VISIVA E CONNESSIONI**
- 🔍 **CONTROLLO MOLE E SPAZZOLE**
- 🧤 **DPI OBBLIGATORI**
- 📏 **CONTROLLO DISTANZA POGGIA PEZZI (max 2 mm)**

DURANTE L'USO OPERARE CON SICUREZZA, PRECISIONE E CONCENTRAZIONE

● **AVVIO**

- Accensione e attesa della velocità operativa

📏 **POSIZIONAMENTO PEZZO**

- Pezzo ben posizionato, tenuto con entrambe le mani, uso poggia pezzi

👉 **PRESSIONE MODERATA**

- Appoggio leggero, no forza eccessiva

🔄 **MOVIMENTO COSTANTE**

- Movimento uniforme per evitare surriscaldamenti del pezzo

❄️ **RAFFREDDAMENTO**

- Raffreddare il pezzo durante l'uso

🧠 **CONCENTRAZIONE**

- Massima attenzione, no uso da parte di non esperti

🚨 **ANOMALIE / EMERGENZE**

- Spegnimento immediato in caso di anomalie

💥 **ROTTURA MOLA**

- Verifica danni, controlli di sicurezza post-rottura

**LA SICUREZZA È LA TUA
RESPONSABILITÀ.
LAVORA IN MODO INTELLIGENTE,
LAVORA IN SICUREZZA!**

DOPO L'USO MANUTENZIONE ORDINARIA

● **SPEGNIMENTO**

- Premere STOP / fungo emergenza, attendere fermo completo

🔌 **DISCONNESSIONE**

- Scollegare dalla rete prima di pulire o fare manutenzione

🧼 **PULIZIA**

- Rimuovere polvere con aspiratore o pennello. **NO aria compressa!**

🔧 **VERIFICA USURA E MANUTENZIONE**

- Lubrificazione: Non necessaria
- Integrità e usura Mola / Spazzola
- Regolazione poggia pezzi (smerigliatrici): max 2 mm dalla mola
- Sostituzione schermo parascintille trasparente, se alterato
- Ravvivatura e Sostituzione Mole/Spazzole: Seguire manuale completo

⚠ **GUASTI:**

- **NON intervenire da soli!**
➤ Contattare rivenditore o costruttore

🔧 **MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ASSISTENZA**

Per interventi qualificati, manutenzioni o riparazioni
➤ Contattare il **rivenditore** oppure **STEFANI S.r.l.**



Via Villorosi 71 - 20029 Turbigo MI
P.IVA e C.F. 11336420150
Tel. +39.0331.899144
Fax +39.0331.890178
info@stefanisrl.it - www.stefanisrl.it